

# Quelques exemples de consommation électrique

Téléviseur (écran plat à LED) 102 cm



Consommation : 120 W (0,25 W en veille)

# Play Station



Consommation : 380 W (85 en moyenne)

Machine à laver le linge 10 kg



Consommation : entre 2000 et 2500 W

# Sèche-linge



Consommation : environ 1500 W

## Réfrigérateur




Consommation : 160 W

## Réfrigérateur



Consommation : 300 W

## Plaque à induction



Consommation : 7200 W

Four



Consommation : 3650 W

Four



Consommation : de 750 W à 2500 W

# Friteuse



Consommation : 2000 W

## Cuiseur vapeur



Consommation : 1800 W

## Rasoir électrique



Consommation : 5,4 W

## Radiateur



Consommation : de 750 W à 7000 W

# Cafetière



Consommation : 1000 W

## Ventilateur



Consommation : 40-60 W

## Sèche-cheveux



Consommation : 2300 W

Fer à Lisser (160 - 230 °C)



Consommation : 40-59 W

# Aspirateur



Consommation : 2200 W

## Fer à repasser



Consommation : 2600 W

## Machine à pain



Consommation : 820 W

## Grille-pain



Consommation : 1200 W

# Bouilloire




Consommation : 2400 W

# Ordinateur



Consommation : de 250 à 900 W

# Imprimante



Consommation : 11 W

## Imprimante laser



Consommation : 480 W (impression),  
186 W (copie du chargeur automatique de documents),  
4,5 W (prêt),  
1,1 W (veille prolongée/arrêt automatique),  
0,1 W (arrêt manuel)

## Ordinateur portable



Consommation : 60-90 W

Portable



Consommation : 10-900 mW